


Viðauki 5a

Síminn, samtenging og kerfislýsing





1 Net Símans

Fastanet Símans samanstendur af tveimur skiptistöðvum, tveimur útlandastöðvum og 9 svæðisstöðvum. Myndin hér að ofan sýnir hvernig símstöðvar í fastaneti Símans tengjast innbyrðis og við önnur net, eins og GSM, ~~NMT~~ 3G, IP og net viðsemjanda.

2 Samtengingarsvæði

Boðið er upp á tengingu við skiptistöðvar og er samtengingarsvæði skiptistöðva allt landið.

3 Samtengingarpunktar

Samtengingarpunktar eru í skiptistöðvum Símans.

3.1 Skiptistöðvar

Skiptistöðvarnar eru:

- ~~Miðbær Thorvaldsensstræti 4~~ ~~101~~ ~~Símabjónn Breiðholt Norðurfelli 15~~
~~111~~ Reykjavík
- Múli Suðurlandsbraut 28 ~~108~~ Reykjavík
- Tengipunktar eru í Miðbæ, Thorvaldsenstræti 4 101 Reykjavík, í Breiðholti Norðurfelli 15 111 Reykjavík og í Múla Suðurlandsbraut 28 108 Reykjavík.

3.2 Svæðisstöðvar

Símstöð	Heimilisfang	Staður
Miðbær	Thorvaldsensstræti 4	101 Reykjavík
Múli	Suðurlandsbraut 28	108 Reykjavík
Breiðholt	Norðurfelli 15	111 Reykjavík
Kópavogur	Digranesvegi 9	200 Kópavogur
Varmá	Háholti 4	270 Mosfellsbær
Ísafjörður	Hafnarstræti 1	400 Ísafjörður
Akureyri	Hafnarstræti 102	600 Akureyri
Egilsstaðir	Fagradalsbraut 9	700 Egilsstaðir
Selfoss	Austurvegi 26	800 Selfoss

4 Númeraraðir

Öll tengd símanúmer sem Síminn hefur yfir að ráða (úthlutað frá Póst- og Fjarskiptastofnuninni (sjá www.pta.is) eða númeraflutt (sjá www.siminn.is) og samið hefur verið um lúkningu á, er hægt að nálgast í gegnum skiptistöðvatenginguna.